

Kodning af trådløst kodetastatur 806-SL-0170



- Tryk installatørkode (555 #) – Tastatur begynder at blink
- Tryk (2 #) – Tastatur blinker fortsat
- Tryk ønskede kode fx (1234 #) – Tastatur blinker fortsat
- Gentag - Tryk ønskede kode fx (1234 #) – Herefter følger en biptone
- Tryk på fjernbetjeningen indenfor 10 sek.
- Kodetastaturet er nu indkodet og klar til brug.

Husk: Lyset i tastaturet tændes ved at holde en tilfældig tast nede i 3 sekunder.

